

三菱ふそう

中型バス MK.MJ'94モデル

ボデー 整備解説書



三菱自動車

三菱ふそう

エアロミディ

MK, MJ型 ボデー 整備解説書

まえがき

この整備解説書は、三菱ふそうエアロミディの整備にあられる皆様のために、調整要領及び整備作業要領を記載してあります。正しい整備、無駄のない迅速な整備を行うため、本書を十分ご活用されますようお願いいたします。

ご不明な点につきましては、最寄りの三菱ふそう販売会社にお問い合わせください。本書に記載してあります諸元及び整備数値等は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

1994年2月

適用車種

U-MK系, U-MJ系

平成元年排出ガス規制適合車

 三菱自動車工業株式会社

本書の編集

ゼネラル	00
★ヒュエル・アンド・エンジンコントロール	13
★クーリング	14
★インテーク・アンド・エキゾースト	15
フレーム	41
ボデー	42
ドア	43
エクステリア	51
インテリア	52
シート	53
☆エレクトリカル	54
※ヒータ・アンド・ベンチレーション	55
☆シャシパイピング	63

この整備解説書は、三菱自動車工業株式会社標準ボデーの車両について記載されています。

★印の項は“三菱ふそうエアロバス, エアロスターMM, エアロミディMK, MJ '94モデル6D1型エンジン整備解説書追補版(コードNo.2037908E)”も併せてごらんください。

☆印の項は“三菱ふそうエアロミディMK, MJ '94モデルエレクトリカルシステム整備解説書(コードNo.2033420C)”も併せてごらんください。

※印の項は“三菱バスクーラ整備解説書”を参照ください。

本書の編集

1. 型式記号表示要領	2	3. 用語, 単位	4
2. グループ分類	3	4. 記載内容の説明	4

2. グループ分類

本書は、系統別にグループ分類し編集してあります。

グループNo.	グループ名称	内 容
00	ゼネラル	外観図, 主要諸元, 主要装備一覧, 外観四面図, ネームプレート, 整備基準表, 締付けトルク表, シール剤, 油脂類一覧表
13	ヒュエル・アンド・エンジン コントロール	ヒュエルタンクの脱着, 締付けトルク表
14	クーリング	ラジエータ脱着
15	インテーク・アンド・エキ ゾースト	エアクリーナ脱着
41	フレーム	サイドレール, クロスメンバの補修
42	ボデー	ボデー外板補修, フロントウインド, リヤウインド, サイドウインド, サイドリッド, エンジンルームリッド, ドリップモールディング, 点検蓋, トラブルシューティング
43	ド ア	出入り口ドア, 非常扉, ドアエンジン, ドアエンジンパイピング
51	エクステリア	バンパ, フロントグリル, ガーニッシュ, スペアタイヤキャリア, マッドガード, アウトサイドリヤビューミラー
52	インテリア	インスツルメントパネル, ヘッドライニング, ラック, ピラートリム, サイドスイッチボックス, ドライバーガード, サービスボックス, フロントロワトリム, トランクルームトリム
53	シート	ドライバーズシート, ガイド席, 補助席, 客席, シートベルト
54	エレクトリカル	クロック, 方向幕, トランクルームランプ, 室内灯, 読書灯, マーカランプ, ステップランプ, ワイパ, ウォッシャ, カーポット, ボトルクーラ, オーディオ, TV, VTR, 路肩灯, 放送, 運貨機器, ストッピングコマンドシステム, コンセント, ステップランプ, トラブルシューティング
55	ヒータエアコン・アンド・ベ ンチレーション	“三菱バスクーラ整備解説書” 参照
63	シャンパイピング	パイピングダイアグラム, エアチャージ系, ブレーキ系, エアサス系, クラッチ系, パワーステアリング系, オートグリスタ系

(注) ページ番号は各グループごとに「1」からはじまります。